

# CPF-01-C安装说明书

序号	图示	规格	数量	序号	图示	规格	数量		
横梁包装	A		L=1200/1400/1600	1	夹具包装	I		2	
	B		L=400	2		J			2
立柱包装	C		L=200\300\400	各1件		K			2
	D		自带8只M6*8顶丝	4		L		M8*12	4
	E		M3	1		M		M12*50	2
	F					N		M5	1
夹具包装	G			2		O		M6	1
	H			2		P		M8	1

### 夹具安装

桌面厚度安装孔

- 1, 先将夹具K组装到J中。
- 2, 然后将组装好的夹具用螺丝L将之于I连接。此时装配的高度孔位适应不同厚度桌面。
- 3, 将沉头螺丝M穿入装好的夹具中, 并装好G件。

### 立柱安装

- 1, 如图相对位置, 通过紧固沉头螺丝(M)把夹具组件和立柱锁紧。
- 2, 把橡胶垫(H)扣在沉头螺丝(M)底部。
- 3, 另外一端的立柱/夹具组件安装参考上述过程。

### 整体安装

- 1, 将横梁A插入两立柱型材接头上, 并使端面 and 立柱贴平。
- 2, 调节到所需高度后, 对型材接头的紧定螺丝进行锁紧, 此时注意横梁是否在水平状态。
- 3, 装入桌面后夹具后端紧贴桌面, 并将夹具调节螺丝锁紧, 完成安装。
- 4, 将电源线穿入过线卡C后扣入立柱或横梁上。