

参数								
示图								台式安装
项目	承重范围(kg)	升降范围(mm)	左右摆动	俯仰角	包装箱尺寸(mm)	净重(kg)	毛重(kg)	底盘尺寸
参数	单屏重* 24KG	0~230	° 20°	-15° ~20°	845*210*200	5.2	6.7	354MM~370MM
					410*395*40	3.1	3.6	

外形尺寸	调节方法	底盘安装
单位: mm 		

显示屏螺丝安装	显示屏安装	显示屏调节
<p>如图, 取下头部连接部, 用扳手将螺丝和显示器进行连接。</p>	<p>抬起显示屏将头部连接部插入立柱中, 依次装入第二个显示器</p>	<p>调节此处可以增大或减小旋转阻尼, 使显示器的倾仰更加顺畅。</p> <p>调节此处可以增大或减小旋转阻尼, 使显示器的侧向摆动更加顺畅。</p>

过线安装		配件			
		序号	图示	规格	数量
		a		FH-818-4*12 FH-818-4*16	8
		b		FH-7991-5x25	4
		c		DN-扳手-M3	1
		d		DN-T-5	1
		e		DN-扳手-M6	1
		f			1
		g			1